



Manual: Christmas Train Set

Instructions: Assembly of the Tracks on the Tree: Open the tree clamp, place it around the tree trunk, and secure it using the screws and nuts (the clamp has a hexagonal opening for the nut). Make sure the arrow on the clamp is pointing upward. Then center the clamp and secure it using the four long screws with plastic heads that screw into the threaded holes and adjust the four jaws. Once the clamp is firmly attached, insert the arms into it and turn them clockwise. Then snap the tracks onto the arms by first connecting the tracks together and then snapping them onto the arms between the four clips, ensuring that the two elongated tabs fit into the holes on the tracks.

Replacing Batteries in the Locomotive: To replace the batteries, first loosen the screw on the side of the chassis (next to the wheels). Then slide off the top part of the locomotive. Insert the batteries according to the marked polarity. To remove the bottom battery (if inserted incorrectly or if it is depleted), press the tab on the bottom. Make sure the locomotive can be switched on using the power switch. If not, check the battery polarity and ensure the batteries are charged. Then put the top part back in place and secure it with the screw. Ensure the switch fits through the opening in the top part and that the clip opposite the screw is secured, then tighten the screw.



Návod: Vánoční vláčkodráha na stromek

Návod: Sestavení kolejnic na stromek: Rozevřete objímku na strom, dejte ji kolem kmenu stromku a pomocí šroubků s maticí upevněte (pro matici je v objímce šestihranný otvor). Ujistěte se, že šipka na objímce směřuje nahoru. Následně objímku vycentrujte a zajistěte pomocí 4 dlouhých šroubů s plastovou hlavičkou, které se zašroubují do čtyř otvorů se závitem a posouvají 4 čelisti. Poté co je objímka pevně uchycena do ní postupně zasuněte ramena a pootočte s nimi po směru hodinových ručiček. Následně na ramena nacvakněte kolejnice na ramena tak, že nejdříve spojíte kolejnice do sebe zasunutím a poté je nacvaknete na ramena mezi 4 zobáčky, aby dva podlouhlé výstupky zapadli do otvorů v kolejnici.

Výměna baterií v lokomotivě: Pro výměnu baterií nejdříve povolte šroubek na straně podvozku (hned vedle kol). Poté vysuňte vrchní část lokomotivy. Následně vložte baterie podle vyznačené polarity. Pro vyjmutí spodní baterie (pokud byla vložena opačně, nebo je již vybitá) zatlačte na výstupek ve spodní části. Ujistěte se, že jde lokomotiva zapnout pomocí vypínače. Pokud ne, zkontrolujte polaritu baterií a zda jsou nabité. Následně vraťte zpět vrchní část na své místo a zajistěte šroubkem. Dbejte na to, aby vypínač prošel otvorem ve vrchní části a zobáček naproti šroubu byl zajištěn a poté dotáhněte šroubek.



Instrukcja: Świąteczna kolejka na choinkę

Instrukcje: Montaż torów na choince: Rozchyl obejmę drzewa, umieść ją wokół pnia i zamocuj za pomocą śrubek i nakrętek (obejma ma sześciokątny otwór na nakrętkę). Upewnij się, że strzałka na obejmie wskazuje do góry. Następnie wycentruj obejmę i zabezpiecz ją za pomocą czterech długich śrub z plastikowymi główkami, które wkręca się w cztery gwintowane otwory i które poruszają czterema szczękami. Gdy obejmą jest pewnie zamocowana, wsuwaj ramiona po kolei i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie zatrzasknij tory na ramionach – najpierw połącz je ze sobą, a potem wciśnij je w zaczepy na ramionach tak, aby dwa podłużne wypustki pasowały do otworów w torze.

Wymiana baterii w lokomotywie: Aby wymienić baterie, najpierw odkręć śrubkę z boku podwozia (zaraz obok kół). Następnie zdejmij górną część lokomotywy. Włóż baterie zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Aby wyjąć dolną baterię (jeśli została włożona odwrotnie lub jest rozładowana), naciśnij wypustkę na dole. Upewnij się, że lokomotywa się włącza za pomocą przełącznika. Jeśli nie – sprawdź polaryzację i poziom naładowania baterii. Następnie załóż z powrotem górną część i zabezpiecz śrubką. Upewnij się, że przełącznik przechodzi przez otwór w górnej części i że zaczep naprzeciwko śrubki jest zablokowany, a następnie dokręć śrubkę.

Használati útmutató: Karácsonyi vonatpálya karácsonyfára

Használati utasítás: Sínpálya felszerelése a fára: Nyisd szét a fatartó bilincset, helyezd a fatörzse köré, és rögzítsd csavarokkal és anyákkal (az anyának a bilincsen hatszögletű nyílása van). Győződj meg róla, hogy a bilincsen lévő nyíl felfelé mutat. Ezután központosítsd a bilincset, és rögzítsd a 4 hosszú, műanyag fejű csavarral, amelyeket a menetes lyukakba csavarva a 4 állítópótfát mozgatják. Miután a bilincs szilárdan rögzítve van, fokozatosan helyezd be a karokat, majd fordítsd őket az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután pattintsd rá a síneket a karokra úgy, hogy először összekapcsolod a sínarabokat, majd a karokra nyomod őket a 4 kampó közé, hogy a két hosszúkas bűtyök illeszkedjen a sín lyukaiba.

Elemcsere a mozdonyban: Először csavard ki a csavart a mozdony alvázának oldalán (közvetlenül a kerekek mellett). Ezután húzd le a mozdony felső részét. Helyezd be az elemeket a jelzett polaritás szerint. Az alsó elem eltávolításához (ha fordítva helyezted be, vagy lemerült), nyomd meg az alsó részen lévő kiemelkedést. Győződj meg róla, hogy a mozdony be tud kapcsolni a kapcsolóval. Ha nem, ellenőrizd az elemek polaritását és töltöttségi szintjét. Ezután helyezd vissza a felső részt, és rögzítsd a csavarral. Ügyelj arra, hogy a kapcsoló átmenjen a felső nyíláson, és a csavarral szemben lévő fül rögzítve legyen, majd húzd meg a csavart.

Instrucțiuni: Trenuleț de Crăciun pentru brad

Instrucțiuni: Asamblarea șinelor pe brad: Deschide clema pentru brad, poziționează-o în jurul trunchiului și fixează-o cu șuruburi și piulițe (clema are un orificiu hexagonal pentru piuliță). Asigură-te că săgeata de pe clemă este orientată în sus. Apoi, centrează clema și fixează-o folosind cele 4 șuruburi lungi cu cap din plastic, care se înfiletează în cele 4 orificii filetate și acționează 4 fălci de prindere. După ce clema este fixată ferm, inserează brațele pe rând și rotește-le în sensul acelor de ceasornic. Apoi fixează șinele pe brațe – mai întâi conectează-le între ele prin glisare, apoi fixează-le pe brațe între cele 4 cleme, astfel încât cele două proeminențe alungite să se potrivească în găurile șinelor.

Înlocuirea bateriilor în locomotivă: Pentru a înlocui bateriile, mai întâi desurubează șurubul de pe lateralul șasiului (chiar lângă roți). Apoi glisează partea superioară a locomotivei. Introdu bateriile conform polarității marcate. Pentru a scoate bateria de jos (dacă a fost introdusă greșit sau este descărcată), apasă pe proeminența din partea inferioară. Asigură-te că locomotiva pornește folosind comutatorul. Dacă nu, verifică polaritatea și nivelul de încărcare al bateriilor. Apoi montează la loc partea superioară și fixează-o cu șurubul. Asigură-te că comutatorul trece prin orificiul corespunzător din partea superioară și că clema opusă șurubului este bine fixată, apoi strânge șurubul.