

Manual: Children's Kitchen Sink with Running Water

Instructions: Unscrew the cover on the back of the faucet. Make sure the battery compartment is dry. Insert 2x AA 1.5V batteries, ensuring correct polarity. Screw the cover back on. Fill the tank inside the sink with clean cold water. Turn the lever – the water will circulate and flow from the tap back into the sink.

Návod: Dětský kuchyňský dřez s tekoucí vodou

Návod: V zadní části vodovodní baterie odšroubujte kryt. Ujistěte se, že je prostor pro baterie suchý. Vložte 2xAA 1,5V baterie, dbejte na správnou polaritu. Opět kryt přišroubujte. Naplňte nádržku uvnitř dřezu čistou studenou vodou. Otočte páčkou – voda začne obíhat a téct z kohoutku zpět do dřezu.

Instrukcja: Dziecięcy zlewozmywak kuchenny z bieżącą wodą

Instrukcje: Odkręć pokrywę z tyłu kranu. Upewnij się, że miejsce na baterie jest suche. Włóż 2 baterie AA 1,5V, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Przykręć pokrywę z powrotem. Napełnij zbiornik wewnątrz zlewu czystą, zimną wodą. Przekręć dźwignię – woda zacznie krążyć i wypływać z kranu z powrotem do zlewu.

Használati útmutató: Gyerek játékkonyhai mosogató folyó vízzel

Használati utasítás: Csavard le a csap hátulján lévő fedelet. Győződj meg róla, hogy az elemtartó száraz. Helyezz be 2 darab AA 1,5V-os elemet, ügyelve a helyes polaritásra. Csavard vissza a fedelet. Töltsd fel a mosogató belsejében lévő tartályt tiszta, hideg vízzel. Fordítsd el a kart – a víz keringeni kezd, és a csapból visszafolyik a mosogatóba.

Instrucțiuni: Chiuvetă de jucărie pentru copii cu apă curgătoare

Instrucțiuni: Desfiletați capacul din spatele robinetului. Asigurați-vă că spațiul pentru baterii este uscat. Introduceți 2 baterii AA de 1,5V, respectând polaritatea corectă. Înșurubați capacul la loc. Umpleți rezervorul din interiorul chiuvetei cu apă rece și curată. Rotiți maneta – apa va începe să circule și va curge din robinet înapoi în chiuvetă.

.