



Instructions: Outdoor Christmas LED light curtain 4 m

Instructions: Unpack and spread out the curtain near the place where you want to hang it. Insert the end into the adapter (make sure the flat sides of the connectors are aligned) and secure it with the plastic nut. Plug the adapter into the socket and the curtain will automatically light up. By pressing the switch on the top of the adapter, you can change the lighting modes.



Návod: Venkovní vánoční LED světelný závěs 4 m

Návod: Vybalte a rozprostřete závěs poblíž místa, kde ho bude chtít pověsit. Zasuňte konec do adaptéru (dbejte na to, aby byly rovné plošky v konektorech souběžně) a zajistěte plastovou maticí. Zasuňte adaptér do zásuvky a závěs se automaticky rozsvítí. Stlačením přepínače na vrchu adaptéru můžete měnit styly svícení.



Instrukcja: Outdoor Christmas LED light curtain 4 m

Instrukcje: Rozpakuj i rozłóż kurtynę w pobliżu miejsca, w którym chcesz ją zawiesić. Wsuń końcówkę do adaptera (upewnij się, że płaskie części złączy są ustawione równolegle) i zabezpiecz plastikową nakrętką. Podłącz adapter do gniazdka, a kurtyna automatycznie się zaświeci. Naciskając przycisk na górze adaptera, możesz zmieniać tryby świecenia.



Használati útmutató: Kültéri karácsonyi LED fényfüggöny, 4 m

Használati utasítás: Csomagolja ki és terítse szét a függönnyt a kívánt hely közelében. Csatlakoztassa a végét az adapterhez (ügyeljen arra, hogy a csatlakozók lapos részei párhuzamosan álljanak), majd rögzítse a műanyag anyával. Dugja be az adaptert a konnektorba, és a függöny automatikusan világítani kezd. Az adapter tetején lévő kapcsoló megnyomásával változtathatja a világítás módját.



Instrucțiuni: Draperie luminoasă LED de Crăciun pentru exterior, 4 m

Instrucțiuni: Despachetați și întindeți perdeaua în apropierea locului unde doriți să o agățați. Introduceți capătul în adaptor (asigurați-vă că părțile plate ale conectorilor sunt paralele) și fixați-l cu piulița din plastic. Introduceți adaptorul în priză, iar perdeaua se va aprinde automat. Prin apăsarea butonului de pe partea superioară a adaptorului puteți schimba modurile de iluminare.



Návod: Vonkajší vianočný LED svetelný záves 4 m

Návod: Vybaľte a rozprestrite záves v blízkosti miesta, kde ho chcete zavesiť. Zasuňte koniec do adaptéra (dbajte na to, aby boli ploché časti konektorov rovnobežné) a zaistite ho plastovou maticou. Zasuňte adaptér do zásuvky a záves sa automaticky rozsvieti. Stlačením prepínača na vrchu adaptéra môžete meniť režimy svietenia.