



Manual: DIY Wall-Mounted Hanging Board Shelf

- 1) Choose the location on the wall where you want to attach the panel and clean it from dust and grease.
- 2) Using a spirit level and ruler, draw lines on the wall to ensure the panel is applied straight.
- 3) If you have multiple panels, first attach all of them and then insert the pegs.
- 4) Insert the pegs into the selected holes, which will support the shelves. Use the remaining pegs as hooks.



Návod: Děrovaná deska na zed'

- 1) Zvolte místo na stěně, kam chcete desku nalepit, a očistěte jej od prachu a mastnoty.
- 2) Pomocí vodováhy a pravítka si udělejte na zdi čáry, abyste desku nalepili rovně.
- 3) Pokud máte víc desek, nejprve je nalepte všechny a až poté vložte kolíky.
- 4) Do vybraných otvorů vložte kolíky, které budou podpírat policičky. Zbylé kolíky použijte jako háčky.



Instrukcja: Perforowana płyta na ścianę

- 1) Wybierz miejsce na ścianie, gdzie chcesz przykleić płytę, i oczyść je z kurzu i tłuszczu.
- 2) Używając poziomicy i linijki, narysuj linie na ścianie, aby płyta była przyklejona równo.
- 3) Jeśli masz więcej płyt, najpierw przyklej wszystkie, a następnie włóż kołki.
- 4) Włóż kołki do wybranych otworów, które będą wspierać półki. Pozostałe kołki użyj jako haki.



Használati utasítás: Lyukacsos falpanel

- 1) Válassza ki a helyet a falon, ahová a panelt szeretné ragasztani, és tisztítsa meg a portól és zsírtól.
- 2) Vízszintezővel és vonalzóval húzza meg a vonalakat a falon, hogy a panelt egyenesen helyezze fel.
- 3) Ha több panel van, először ragassza fel mindet, majd helyezze be a szögeket.
- 4) Helyezze be a szögeket a kiválasztott lyukakba, amelyek a polcokat fogják tartani. A maradék szögeket használja akasztókként.



Instrucțiuni: Panou perforat pentru perete

- 1) Alegeți locul pe perete unde doriți să lipiți panoul și curățați-l de praf și grăsime.
- 2) Folosind un nivela și o riglă, trasați linii pe perete pentru a asigura că panoul este aplicat drept.
- 3) Dacă aveți mai multe panouri, lipiți-le pe toate mai întâi și abia apoi introduceți dopurile.
- 4) Introduceți dopurile în găurile selectate, care vor susține rafturile. Folosiți dopurile rămase ca cârlige.