

## Metal Toilet Paper Holder 2-in-1

**Adhesive installation:** Mark the spot on the wall where the product will be attached. Apply adhesive to the back of the product, then gently press it onto the selected surface. Secure the product with a sticker to prevent it from slipping off the wall. Leave the sticker on for 24 hours. Do not load with heavy items for at least 48 hours.

**Drilling installation:** Mark the holes, drill them, clean them, insert the wall plugs, and then screw the product in place. The wall plugs included are not suitable for drywall.

**Warning and maintenance:** Do not overload with heavy items. Do not use if damaged. Keep packaging out of children's reach. Wipe with a soft cloth.

## Kovový držák na toaletní papír 2v1

**Aplikace lepením:** Naznačte si na stěně, kam produkt nalepíte. Naneste lepidlo na zadní stranu produktu – poté ho mírně přitlačte na vybraný povrch. Přichyťte produkt samolepkou, aby neskouzl ze stěny. 24h ponechte samolepku. Minimálně 48h ničím těžkým nezatěžujte.

**Aplikace vrtáním:** Naznačte si otvory, vyvrtejte je, vyčistěte, zasuňte do nich hmoždinky a poté do nich přišroubujte produkt. Hmoždinky, které jsou součástí balení nejsou určeny pro použití do sádrokartonu.

**Upozornění a údržba:** Nezatěžujte nadměrně těžkými předměty. Při poškození díle nepoužívejte. Odstraňte obal z dosahu dětí. Otírejte jemným hadříkem.

## Metalowy uchwyt na papier toaletowy 2w1

**Montaż klejeniem:** Zaznacz na ścianie miejsce montażu produktu. Nałóż klej na tylną stronę produktu, następnie lekko dociśnij do wybranej powierzchni. Zabezpiecz produkt naklejką, aby nie zsunął się ze ściany. Pozostaw naklejkę na 24 godziny. Przez co najmniej 48 godzin nie obciążaj ciężkimi przedmiotami.

**Montaż wierceniem:** Zaznacz otwory, wywierć je, oczyść, włóż kołki rozporowe, a następnie przykręć produkt. Kołki dołączone do zestawu nie są przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych.

**Ostrzeżenie i konserwacja:** Nie przeciążaj ciężkimi przedmiotami. W przypadku uszkodzenia nie używaj. Usuń opakowanie z zasięgu dzieci. Czyść miękką ściereczką.

## Fém WC-papír tartó 2 az 1-ben

**Ragasztásos rögzítés:** Jelölje meg a falon a rögzítés helyét. Vigyen fel ragasztót a termék hátoldalára, majd enyhén nyomja a kiválasztott felülethez. Rögzítse a terméket egy matricával, hogy ne csúszson le a falról. Hagyja a matricát 24 órán át. Legalább 48 óráig ne terhelje nehéz tárgyakkal.

**Fúrásos rögzítés:** Jelölje meg a furathelyeket, fúrja ki, tisztítsa meg, helyezze be a tipliket, majd csavarozza fel a terméket. A csomagban található tiplik nem alkalmasak gipszkartonhoz.

**Figyelem és karbantartás:** Ne terhelje túl nehéz tárgyakkal. Sérülés esetén ne használja. Tartsa a csomagolást gyermekektől távol. Puha kendővel tisztítsa.

## Suport metalic pentru hârtie igienică 2în1

**Montaj prin lipire:** Marcați pe perete locul unde va fi montat produsul. Aplicați adeziv pe partea din spate a produsului, apoi apăsați ușor pe suprafața aleasă. Fixați produsul cu un autocolant pentru a preveni alunecarea de pe perete. Lăsați autocolantul timp de 24 de ore. Nu încărcați cu obiecte grele timp de cel puțin 48 de ore.

**Montaj prin găurire:** Marcați găurile, găuriți, curățați, introduceți diblurile și apoi înșurubați produsul. Diblurile incluse nu sunt destinate utilizării pe gips-carton.

**Avertisment și întreținere:** Nu supraîncărcați cu obiecte grele. Nu utilizați dacă este deteriorat. Îndepărtați ambalajul din raza de acțiune a copiilor. Ștergeți cu o lavetă moale.

## Kovový držiak na toaletný papier 2v1

**Aplikácia lepením:** Naznačte si na stene miesto, kam bude produkt nalepený. Naneste lepidlo na zadnú stranu produktu a jemne ho pritlačte k vybranému povrchu. Produkt zaistite samolepkou, aby neskĺzol zo steny. Samolepku ponechajte 24 hodín. Minimálne 48 hodín nezaťažujte ťažkými predmetmi.

**Aplikácia vrtaním:** Naznačte si otvory, vyvrtajte ich, vyčistite, vložte hmoždinky a následne produkt priskrutkujte. Hmoždinky, ktoré sú súčasťou balenia, nie sú určené na použitie do sadrokartónu.

**Upozornenie a údržba:** Nezaťažujte nadmerne ťažkými predmetmi. Pri poškodení ďalej nepoužívajte. Odstráňte obal z dosahu detí. Utierajte jemnou handričkou.

## Metall-Toilettenpapierhalter 2in1

**Montage durch Kleben:** Markieren Sie an der Wand die Stelle, an der das Produkt angebracht wird. Tragen Sie Kleber auf die Rückseite des Produkts auf und drücken Sie es leicht auf die ausgewählte Oberfläche. Sichern Sie das Produkt mit einem Aufkleber, damit es nicht von der Wand rutscht. Lassen Sie den Aufkleber 24 Stunden angebracht. Mindestens 48 Stunden nicht mit schweren Gegenständen belasten.

**Montage durch Bohren:** Markieren Sie die Bohrlöcher, bohren Sie diese, reinigen Sie sie, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie das Produkt fest. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für Gipskarton geeignet.

**Warnung und Pflege:** Nicht mit schweren Gegenständen überlasten. Bei Beschädigung nicht weiterverwenden. Verpackung von Kindern fernhalten. Mit einem weichen Tuch abwischen.

**Dovozce/importer:** 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz. Vyrobeno v Číně/Made in China.