



Manual: Automatic coffee mug

- 1) First twist to open the battery cover at the bottom of the cup.
- 2) Insert 2x AAA battery, follow the correct polarity.
- 3) Close the battery cover by twisting it again.
- 4) To initiate stirring press and hold the STIR button on the handle.

Don't clean in the dishwasher, clean with a wet cloth only. Do not immerse in water!



Návod: Líný hrnek

- 1) Před použitím otevřete otočením spodní kryt na baterie.
- 2) Vložte 2x AAA baterie do produktu. Dbejte na správnou polaritu.
- 3) Nasaděte kryt zpět a otočením jej zavřete.
- 4) Pro spuštění hrnku stiskněte a držte tlačítko „STIR“ na oušku.

Hrnek není vhodný pro mytí v myčce, omývejte jej pouze vlhkým hadříkem.

Nesmí být ponořen do vody!



Instrukcja: Leniwy kubek

- 1) Przed użyciem przekręć dolną pokrywę baterii, aby ją otworzyć.
- 2) Włóż 2 baterie AAA. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
- 3) Załącz pokrywę z powrotem i przekręć, aby ją zamknąć.
- 4) Aby uruchomić kubek, naciśnij i przytrzymaj przycisk "STIR" na uchu.

Kubek nie nadaje się do mycia w zmywarce, by go umyć użyj wilgotnej szmatki i delikatnie przetrzyj. Nie zanurzaj kubka w wodzie!



Használati útmutató: Lusta bögre

- 1) Használat előtt nyissa ki elforgatással az elemek fedőlapját.
- 2) Helyezzen 2x AAA elemet a termékbe. Ügyeljen a helyes pozícióra.
- 3) Helyezze vissza a fedőlapot, és forgassa el a bezárásra.
- 4) A bögre elindításához nyomja meg, és tartsa hosszan a „STIR“ gombot a fülön.

A bögre mosogatógépben nem mosható, csak nedves kendővel törölje át. Nem szabad vízbe áztatni!



Manual: Cană de cafea automată

- 1) În primul rând, răsuciți pentru a deschide capacul bateriei de la baza cănnii.
- 2) Introduceți 2x baterii AAA, respectând polaritatea corectă.
- 3) Închideți capacul bateriei, răsucind din nou.
- 4) Pentru a iniția amestecarea, apăsați și mențineți apăsat butonul „STIR“ de pe mâner.

Nu curătați în mașina de spălat vase, curătați doar cu o cărpă umedă. Nu scufundați în apă!