

## Manual: Child Door Stopper

**Instructions:** Place the stopper on the top or side edge of the door at a height out of reach of children. The stopper prevents the door from fully closing.

## Návod: Dětská dveřní zarážka

**Návod:** Nasadte zarážku na horní nebo boční hranu dveří ve výšce mimo dosah dětí. Zarážka zabraňuje úplnému zavření dveří, čímž chrání dětské prsty před přiskřípnutím.

## Instrukcja: Dziecięcy ogranicznik do drzwi

**Instrukcje:** Załóż ogranicznik na górną lub boczną krawędź drzwi, na wysokości niedostępnej dla dzieci. Ogranicznik zapobiega całkowitemu zamknięciu drzwi.

## Használati útmutató: Gyermek ajtóütköző

**Használati utasítás:** Helyezze az ütközőt az ajtó felső vagy oldalsó élére, a gyermekek számára elérhetetlen magasságba. Az ütköző megakadályozza az ajtó teljes becsukódását.

## Instrucțiuni: Opritor de ușă pentru copii

**Instrucțiuni:** Puneți opritorul pe marginea superioară sau laterală a ușii, la o înălțime inaccesibilă pentru copii. Opritorul previne închiderea completă a ușii.