

Instructions: Children's musical jewelry box with a unicorn

Instructions: Wind the key on the back of the jewellery box clockwise – just a few turns are enough. Open the lid – the jewellery box will start playing a melody and the figurine will begin to rotate.

Návod: Dětská hudební šperkovnice s jednorožcem

Návod: Natáhněte klíček na zadní straně šperkovnice ve směru hodinových ručiček – stačí pár otočení. Otevřete víčko – šperkovnice začne hrát melodii a figurka se bude otáčet. Následně stačí víko opět zavřít.

Instrukcja: Dziecięca muzyczna szkatułka na biżuterię z jednorożcem

Instrukcje: Odkręć pokrywę i włóż 2 Nakręć kluczyk z tyłu szkatułki zgodnie z ruchem wskazówek zegara – wystarczy kilka obrotów. Otwórz wieczko – szkatułka zacznie grać melodię, a figurka zacznie się obracać.

Használati útmutató: Gyermek zenei ékszerdoboz egyszarvúval

Használati utasítás: A kulcsot a doboz hátulján az óramutató járásával megegyező irányba tekerje fel – elég néhány fordítás. Nyissa fel a fedelet – a zenélő doboz zenélni kezd, és a figura forogni fog.

Instrucțiuni: Cutie muzicală pentru bijuterii cu unicorn pentru copii

Instrucțiuni: Învârtiți cheia de pe partea din spate a cutiei de bijuterii în sensul acelor de ceasornic – sunt suficiente câteva rotiri. Deschideți capacul – cutia va începe să redea o melodie, iar figurina se va roti.



Návod: Detská hudobná šperkovnica s jednorožcom

Návod: Natiahnite klúčik na zadnej strane šperkovnice v smere hodinových ručičiek – stačí niekoľko otočení. Otvorte veko – šperkovnica začne hrať melódiu a figúrka sa začne otáčať.