

Instructions: LED Christmas Wreath

Instructions: Attach the transparent bubble (with filling) to the body of the decoration. Then check that everything is securely in place. The finished product can be used as a Christmas decoration or as packaging for small gifts or packaged food.

Návod: Vánoční věnec s LED osvětlením

Návod: Vybalte produkt a dle potřeby omotejte LED drátek okolo věnce. Nakonec načechrejte „jehličí“, které by bylo slehlé a vytáhněte krycí papírek z baterií. Zmáčknutím tlačítka zapnete svícení a opakovaným stlačením měníte typ svícení až do vypnutí.

Instrukcja: Świąteczny wieniec z oświetleniem LED

Instrukcje: Rozpakuj produkt i owiń przewód LED wokół wieńca według potrzeb. Następnie rozprostuj zgniecione „igły” i usuń papierowy pasek zabezpieczający z baterii. Naciśnij przycisk, aby włączyć oświetlenie. Kolejne naciśnięcia zmieniają tryb świecenia aż do wyłączenia.

Használati útmutató: Karácsonyi koszorú LED világítással

Használati utasítás: Csomagolja ki a terméket, és szükség szerint tekerje a LED-drótot a koszorú köré. Ezután igazítsa meg a lelapult „tűleveleket”, majd húzza ki az elemek közötti védőpapírcsíkot. A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a világítást. Ismételt megnyomással válthat a világítási módok között egészen a kikapcsolásig.

Instrucțiuni: Coroniță de Crăciun cu iluminare LED

Instrucțiuni: Despachetați produsul și înfășurați firul LED în jurul coroanei după necesitate. La final, aranjați „acele” turtite și îndepărtați banda de hârtie de protecție dintre baterii. Apăsați butonul pentru a porni iluminarea. Prin apăsări repetate schimbați modul de iluminare până la oprire.

Návod: Vianočný veniec s LED osvetlením

Návod: Vybalte produkt a podľa potreby omotajte LED drôtik okolo venca. Nakoniec načechrajte „ihličie”, ktoré mohlo byť zľahnuté, a vytiahnite krycí papierik z batérií. Stlačením tlačidla zapnete svietenie a opakovaným stláčaním meníte režim svietenia až do vypnutia.